

Finixa chiffon adhésif 'soft'



Finixa chiffons adhésifs peuvent être utilisés pour dépoussiérer toutes surfaces avant le pistelage et sont utilisables en combinaison avec toutes les peintures.

<br type="_moz" />

- Imprégnation unique: ne sèche jamais – sans silicones.
- Matériel non-tissé, pas de coton.
- Attention: avant l'utilisation déplier complètement et gonfler/bouffer; ensuite frotter doucement la surface, de sorte que le chiffon prenne toutes les poussières.
- Attention: surtout pas faire pression sur le chiffon lors de l'utilisation, car vous risquez de déplacer les poussières au lieu de les enlever.



Code	Description (unité de vente)	BOX	PAL
TAK 20	Finixa chiffon adhésif 'soft' - 17cm x 45cm - 50p.	1	112